

buschbeck

Auckland *Notice d'utilisation*





Une excellente décision

Toutes nos félicitations pour votre nouvelle cheminée d'extérieur Buschbeck. Vous avez fait le bon choix ! Cette notice d'utilisation vous aidera à monter votre nouvelle cheminée d'extérieur et à vous familiariser avec sa première mise en marche.

Le montage

Vous aurez besoin de :

- 1 tournevis Torx ou 1 visseuse sans fil avec l'embout adéquat
- Effectuez le montage idéalement avec une seconde personne
- Environ 5 à 10 minutes de votre temps

Votre cheminée d'extérieur vous est livrée dans une caisse en bois sécurisée. Enlevez d'abord toutes les lattes en bois extérieures afin que la cheminée soit déballée sur la plateforme inférieure en bois. Soulevez à présent la cheminée de la plateforme et positionnez-la comme vous le souhaitez (comme nous l'avons mentionné plus haut, une seconde personne est recommandée pour le montage).

Ne soulevez pas la cheminée par la rampe !

Ôtez à présent les accessoires de la chambre de combustion (grille de barbecue, le pare-étincelles et le conduit de fumée) et débarrassez-les avec précaution de leurs emballages. Emboîtez le pare-étincelles et le conduit de fumée avec beaucoup de précaution étant donné que la laque est encore relativement sensible avant d'avoir allumé le premier feu. Il vous suffit à présent de placer le conduit de fumée sur la cheminée par-dessus l'embout. Votre cheminée d'extérieur est désormais prête à l'emploi.

Veillez monter le conduit d'évacuation bien droit et du haut vers le bas !



Laquage

Nos cheminées d'extérieur sont entièrement fabriquées en acier inoxydable et sont revêtues d'un laquage extérieur à base de laque Senotherm réfractaire aux hautes températures (à l'exception des modèles brossés).

La laque est encore relativement sensible avant d'avoir allumé le premier feu. Si, malgré tout, vous veniez à griffer la laque lors du montage, cette griffure peut être facilement réparée avec la laque adéquate.

Première mise en marche

Pour la première mise en marche, veuillez procéder à un feu normal et non à un barbecue.

Le laquage Senotherm cuira complètement lors du premier feu et deviendra à cet instant antirayure et antichoc. Au début, n'alimentez que légèrement la cheminée (2-3 buches) et augmentez ensuite lentement la chaleur en ajoutant des buches (5kg de bois au maximum). La laque sera complètement cuite après 15 minutes.

Lors de ce procédé, de la fumée va légèrement se former à l'extérieur de la cheminée. Ceci est tout à fait normal et ne représente aucun danger.

L'utilisation de produits combustibles spéciaux, tels que l'alcool à brûler ou l'essence est à proscrire !



Combustibles

L'alimentation du feu doit être effectuée avec du bois de hêtre (ou similaire) ayant été stocké au sec pendant au moins 2 ans.

Pour les barbecues, vous pouvez également utiliser du charbon de bois ou de la brique de charbon de bois, que vous pouvez placer directement dans la chambre de combustion sur les pierres à feu en béton.

Pendant la combustion, éloignez la grille de barbecue et tous les autres accessoires de la chambre de combustion, ou dirigez-les vers l'extérieur.

Ne brûlez pas de déchets, de bois de palette ou de branchage dans la cheminée d'extérieur !

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les surfaces visibles de votre cheminée d'extérieur avec des nettoyeurs doux. Cependant, il suffit en général d'essuyer les surfaces extérieures avec un tissu humide.

Par ailleurs, n'utilisez pas d'objets coupants, pointus ou rugueux, car ils pourraient endommager la laque. N'oubliez pas de vider régulièrement le bac à cendre.

Videz-le, selon la durée et l'intensité du feu, toutes les 2-3 utilisations.

Pour le nettoyage, veuillez toujours attendre que la cheminée d'extérieur soit entièrement refroidie !

Stockage du bois / compartiment inférieur

Vous pouvez utiliser le compartiment inférieur de la cheminée pour stocker le bois. N'empilez pas les bûches. Une couche maximum est recommandée. Le bois humide peut sécher grâce à la chaleur. Placez le bois dans le compartiment inférieur avec précaution étant donné que la partie inférieure est revêtue de laque. Afin de protéger le compartiment inférieur des griffures, vous pouvez commander en option des tablettes de rayonnage appropriées à votre cheminée d'extérieur.

Ne stockez pas d'éléments rapidement inflammables dans ce compartiment!



Mode barbecue

Parmi les accessoires livrés se trouve une grille de barbecue en acier inoxydable. Celle-ci peut être accrochée sur 4 hauteurs différentes et est orientable. Pour la nettoyer, vous pouvez utiliser le nettoyant standard que l'on trouve en commerce ou la placer dans le lave-vaisselle. Lors de barbecues, veillez à ce que de la graisse chaude ne tombe pas sur les parties extérieures, cela pourrait entraîner des dommages sur la laque.

Pendant l'utilisation du barbecue, ne touchez les pièces qu'avec des gants ou des maniques ! Pendant la combustion régulière du feu, placez les accessoires à l'extérieur ou tournez-les vers l'extérieur !

Indications de sécurité :

Ne laissez jamais un feu sans surveillance et ayez toujours un extincteur à portée de main. Éloignez les enfants des flammes ! Attention ! Risque de brûlures ! Lorsque vous allumez un feu, ayez également un gant ignifugé à votre disposition. Pendant la combustion, veuillez toujours vous tenir à une certaine distance des parties extérieures. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de notre notice d'utilisation. Des légères variations de couleur peuvent survenir sur les modèles brossés après la combustion.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures agréables et chaleureuses dans votre jardin.

Votre équipe Buschbeck.